

## 設備点検のポイント

項目	チェックポイント
水槽の設置場所 及び周囲の状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>①水槽の周囲が清潔であり、整理整頓されているか。</li> <li>②床面の排水は良好か。床面に停滞水が生じていないか。</li> <li>③点検、清掃、修理等が安全で容易に実施できる場所に設置されているか。点検、清掃、修理等に支障のない空間が確保されているか。</li> <li>④水槽に汚水槽、雑排水槽、湧水槽等が隣接設置されていないか。</li> <li>⑤管理者以外の者が容易に立ち入りできない構造となっているか。</li> </ul>
水槽本体の状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>①破損、亀裂及び漏水がないか。</li> <li>②水槽本体に汚染のおそれのある開口部や接合部のすき間がないか。水位電極部、揚水管等の接合部が防水密閉されているか。</li> <li>③内部の点検、清掃、修理等に支障のない形状となっているか。</li> <li>④使用水量に対し容量が過大となっていないか。</li> </ul>
水槽上部の状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>①水槽のふたの直接上部に他の設備、機器等がないか。</li> <li>②汚染のおそれのある設備、機器等を設置していないか。</li> <li>③水たまり、ほこりその他衛生上有害なものが推積していないか。</li> <li>④水槽の上部を衛生上支障のある用途（機械室、店舗、駐車場等）に使用していないか。</li> </ul>
水槽内部の状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>①壁面等の汚れ、さび等の沈積物、塗装の剥離等が異常に存在していないか。FRP製の水槽の場合、外壁の塗装の劣化等により光が透過する状態になっていないか。</li> <li>②水中及び水面に異物や浮遊物、水の濁り等がないか。</li> <li>③飲用水用以外の配管が貫通していないか。</li> <li>④流入口と流出口が近接していないか。吐水口空間が十分確保されているか。</li> <li>⑤満水警報装置等が適正に作動し、水位は正常か。</li> </ul>
マンホールの状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>①施錠されているか。</li> <li>②水槽上面から有効に立ち上がっているか。</li> <li>③ふたはパッキン等により防水密閉されているか。錆びつきはないか。</li> </ul>
水槽のオーバーフロー管の状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>①オーバーフロー管に排水口空間が十分確保されているか。</li> <li>②オーバーフロー管に防虫網が設置され、破損していないか。管端部からほこりその他衛生上有害なものが入らない状態となっているか。</li> </ul>
水槽の通気管の状態	<p>通気管に防虫網が設置され、破損していないか。管端部からほこりその他衛生上有害なものが入らない状態となっているか。通気管として十分な有効断面積を有しているか。</p>
水槽の水抜管の状態	<p>水抜管に排水口空間が十分確保されているか。</p>
設備及び給水管等の状態	<p>ポンプ等の設備に著しい劣化、漏水等がないか。 給水管が飲用系統以外の配管、設備に直接連結されていないか。水を汚染するおそれのある設備の中を貫通していないか。</p> <p>（飲用井戸等の場合） 井戸（取水施設）設置場所や周辺に人や動物が容易に侵入できないようにしているか。井戸（取水施設）周辺は清潔にしているか。井戸（取水施設）本体に破損、亀裂、漏水及び汚染のおそれのある開口部はないか。</p> <p>（消毒設備を有する場合） 注入ポンプ等が正常に作動し、薬液が適正量注入されているか。薬液は安全に保管されているか。</p>